



Einbau der Schaftbackenerhöhung für den Karabiner 11+ 31

SSB






Mit einem Schraubendreher den Riegel (Bild 1) aus dem Schaft heraus schrauben.
Den Riegel gut verwahren, die beiden Holzschrauben werden für die Adapterplatte verwendet

Die Adapterplatte mit der **Leiste** in den Schaft (Bild 2) einlegen, die **abgeschrägte** Seite unten an der Platte zeigt zur Mündung, anschließend mit den beiden Holzschrauben festschrauben.

Auf die *Gewindebolzen* (Bild 2) der Adapterplatte wird die verstellbare Schaftbacke (Bild 3) mit dem Schlitz aufgelegt, die beiden Unterlegscheiben auflegen und mit den Rändelmuttern festschrauben.

Durch **lösen** der Rändelschrauben und **verschieben** der Schaftbacke kann die notwendige Höhe angepasst werden.



Lieferumfang Schaftbacke:

Adapterplatte

2 x U – Scheiben

2 x Rändelmuttern

Riegel für Riemenfrosch

Adapterplatte

Schaftbacke